Công thức tính hiệu điện thế

1. Định nghĩa

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương số công của lực điện tác dụng lên điện tích q trong sự di chuyển của M và N và độ lớn của q.



2. Công thức

- Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu điện thế giữa V_{M} và V_{N} .

$$\mathbf{U}_{MN} = \mathbf{V}_{M} - \mathbf{V}_{N}.$$

$$\Rightarrow U_{MN} = V_{M} - V_{N} = \frac{A_{MN}}{q}$$

- Trong đó:
- + U_{MN} Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường (V)
- $+ V_M$: Điện thế tại điểm M trong điện trường (V)
- $+ V_N$: Điện thế tại điểm N trong điện trường (V)
- + A_{MN}: Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N (J)
- + q: Điện tích điểm (C)

3. Mở rộng

- Từ công thức tính hiệu điện thế, ta có thể tính công của lực điện và độ lớn điện tích di chuyển trong điện trường:

$$U_{_{MN}} = \frac{A_{_{MN}}}{q} \Longrightarrow \begin{cases} A_{_{MN}} = qU_{_{MN}} \\ q = \frac{A_{_{MN}}}{U_{_{MN}}} \end{cases}$$

- Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

$$U_{MN} = \frac{A_{MN}}{q} = E.d \Rightarrow E = \frac{U_{MN}}{d} = \frac{U}{d}$$

- Trong đó:

+ U_{MN} Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường (V)

+ A_{MN}: Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích từ M đến N (J)

+ q: Điện tích điểm (C)

+ E: Cường độ điện trường

+ d: Khoảng cách giữa hai điểm M, N dọc theo chiều điện trường

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Ở sát mặt Trái Đất, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng $150\frac{V}{m}$. Hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 5m so với mặt đất là bao nhiều?

Hướng dẫn giải


Áp dụng công thức: U = E.d = 150.5 = 750V.

Ví dụ 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là $U_{MN} = 50 \, \text{V}$. Công mà lực điện tác dụng lên một electron khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:
$$U_{MN} = \frac{A_{MN}}{q} \Rightarrow 50 = \frac{A_{MN}}{-1,6.10^{-19}} \Rightarrow A_{MN} = -8.10^{-18} \text{J}.$$

Ví dụ 3: Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại A đặt trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường song song với AB. Cho BC = 20 cm, $U_{BC} = 400$ V. Chọn phương án đúng. Tính U_{AC} và E.



Hướng dẫn giải

Áp dụng hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, ta có:

$$U_{AC} = E.AC.cos(\overrightarrow{E}, \overrightarrow{AC}) = E.AC.cos 90^{0} = 0$$

$$U_{BC} = E.BC.cos(\overrightarrow{E},\overrightarrow{BC}) \Leftrightarrow 400 = E.0, 2.cos 60^{\circ} \Rightarrow E = 4000V / m$$